



# Connection Guide


**TV**



**Blu-ray and DVD Recorder**



**PC**



**[EN]** Before using this drive for the first time, please reformat it from the device it will be used with.

**[FR]** Avant d'utiliser ce disque dur pour la première fois, veuillez le reformater à partir du périphérique avec lequel il sera utilisé.

**[IT]** Se si usa questa unità per la prima volta, riformattarla dal dispositivo con cui sarà utilizzata.

**[DE]** Formatieren Sie vor der ersten Verwendung die Festplatte von dem Gerät aus mit dem sie verwendet werden soll.

**[ES]** Antes de usar esta unidad por primera vez, vuelva a formatearla desde el dispositivo con el que va a utilizarla.

**[DA]** Før drevet bruges for første gang bedes du venligst formater det igen fra enheden, det skal bruges med.

**[NL]** Alvorens dit station voor de eerste keer te gebruiken, deel deze opnieuw in vanaf het apparaat waarmee het station gebruikt zal worden.

**[FI]** Ennen kuin käytät tätä asemaa ensimmäistä kertaa, alusta se uudelleen laitteella, jonka kanssa sitä tullaan käyttämään.

**[SV]** Innan du använder denna enhet för första gången, vänligen formatta den via maskinen den ska användas med.

